



動作確認チェックリスト

iPhone / Android 店頭検品用

上から順に確認し、良好なら「良」、不具合があれば「不良」にチェックしてください。

検品日 _____ 月 _____ 日 担当 _____

受付No. _____ 機種 _____

IMEI _____ 容量 _____ GB 色 _____ バッテリー最大容量 _____ %

良 不良 A. 電源・データ消去

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| ☐ | ☐ | 電源が入り、通常起動する | ジャンク |
| ☐ | ☐ | Apple ID をサインアウト／「探す」をオフ | 最低保証 |
| ☐ | ☐ | 初期化が完了（ロック解除済み） | 最低保証 |
| ☐ | ☐ | SIMカード・SDカードを抜き取り返却 | |

良 不良 B. 表示・タッチ

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|------|
| ☐ | ☐ | 画面ガラスの割れ・欠けがない | 画面割れ |
| ☐ | ☐ | 背面ガラスの割れがない | 画面割れ |
| ☐ | ☐ | 光抜けがない（暗所で黒画面） | 画面割れ |
| ☐ | ☐ | 画面焼けがない（グレー画面） | 画面割れ |
| ☐ | ☐ | 液晶漏れ・線欠けがない（白画面） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 画面全面がタッチに反応する | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 明るさの自動調整が働く | 減額 |

良 不良 C. カメラ・センサー

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| ☐ | ☐ | 背面カメラに黒点がない（全レンズ） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 前面カメラに黒点がない | ジャンク |
| ☐ | ☐ | カメラのピントが合う／フラッシュ点灯 | ジャンク |
| ☐ | ☐ | Face ID / Touch ID が登録できる | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 近接センサー（通話時に画面消灯） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 画面が自動回転する（ジャイロ） | ジャンク |

良 不良 D. 音声・通信

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------|
| ☐ | ☐ | スピーカーから音が出る（音楽再生） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 受話口から音が出る（通話・録音再生） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | マイクが録音できる（ボイスメモ） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | Wi-Fi に接続できる | ジャンク |
| ☐ | ☐ | Bluetooth で接続できる | ジャンク |
| ☐ | ☐ | SIMを認識し通信・通話ができる | ジャンク |
| ☐ | ☐ | GPSで現在地が表示される | ジャンク |
| ☐ | ☐ | NFC / Apple Pay が動作する（該当機） | ジャンク |

良 不良 E. ボタン・端子・バッテリー

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| ☐ | ☐ | 電源ボタンが反応する | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 音量ボタン（＋／－）が反応する | ジャンク |
| ☐ | ☐ | マナー／サイレントスイッチが動く | ジャンク |
| ☐ | ☐ | ホームボタンが反応する（該当機） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 有線で充電できる | ジャンク |
| ☐ | ☐ | ワイヤレス充電できる（該当機） | ジャンク |
| ☐ | ☐ | バッテリー最大容量 _____ % | 減額 |
| ☐ | ☐ | 「修理サービス」の警告が出ていない | 減額 |

良 不良 F. 外装・部品

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|------|
| ☐ | ☐ | 本体の歪み・パネル浮きがない | ジャンク |
| ☐ | ☐ | フレームの欠け・大きな凹みがない | 減額 |
| ☐ | ☐ | True Tone の項目がある | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 部品とサービスの履歴に不明な部品がない | ジャンク |
| ☐ | ☐ | 水没・腐食の跡がない | ジャンク |

判定（不良項目の中でもっとも重い区分を選択）

☐ 中古品価格

動作良好。減額項目に応じて金額調整

☐ 画面割れ価格

割れ・光抜け・画面焼けのいずれか

☐ 最低保証品価格

サインアウト・初期化ができない

☐ ジャンク価格

主要機能に不具合／非純正部品あり

不良項目・特記事項（本部への査定依頼にそのまま転記）

確認のコツ

- ・光抜け＝暗い場所で黒一色の画面／画面焼け＝グレー一色の画面／液晶漏れ＝白一色の画面で確認します。
- ・カメラ黒点はレンズを拭いてから白い壁を撮影し、全レンズ（超広角・広角・望遠・前面）を切り替えて確認します。
- ・「不良」が1つでもある場合は、本部への査定依頼に症状をそのまま記載してください（判定は本部で最終確認します）。